

V910 3D 蓝光硬盘播放机

RS-232 控制协议

本文档是关于RS-232控制协议相关说明，需要播放器V1.40后软件才支持，V910播放器内置有9针公接头的接口，需要用9PIN的D-Sub交叉串口线连接。

RS-232 通讯配置

波特率	115200
停止位	1
数据位	8
奇偶	无
流控制	无

遥控命令表

命令码格式：‘#’字符+3位字符+回车符号

每条命令都是以‘#’字符（ASCII 0x23）开始，没有空格紧跟着3位字符，没有空格紧跟着回车符（ASCII 0x0D）结束。

例子：#PWD, 表示关机

命令被正确执行行返回“OK”字串，命令不被正确执行返回“ER”字串。

命令码	遥控键名	说明
PWD	电源	关闭机器，不可唤醒
SDY		待机系统,可唤醒
WUP		唤醒待机系统
RST		重启机器
SRC	信号源	切换信号源
EJT	出仓	开关仓门
RES	分辨率	切换视频分辨率
NU1	数字1	数字键1
NU2	数字2	数字键2
NU3	数字3	数字键3
NU4	数字4	数字键4
NU5	数字5	数字键5
NU6	数字6	数字键6
NU7	数字7	数字键7
NU8	数字8	数字键8
NU9	数字9	数字键9
NU0	数字0	数字键0
CLR	清除	删除已输入的信息
GOT	跳转	查找或跳转
HOM	主页	返回主菜单
PUP	上一页	翻页或切换到上一曲
PNX	下一页	翻页或切换到下一曲
OSD	信息	显示正在播放节目的信息
TOP	TOP菜单	回到节目的顶级菜单
POP	弹出菜单	弹出导航菜单或播放菜单
AUP	方向上	向上按键功能

ADN	方向下	向下按键功能
ALT	方向左	向左按键功能
ART	方向右	向右按键功能
SEL	选择	OK 确认键功能
RET	返回	返回上一层菜单
RED	红	红色按键
GRN	绿	绿色按键
BLU	蓝	蓝色按键
YLW	黄	黄色按键
PLY	播放	播放节目
PST	停止	停止播放节目
PAU	暂停	节目暂停
PFF	快进	节目快进
PFR	快退	节目快退
AUD	音轨	切换音轨
SUB	字幕	切换字幕
ATB	AB循环	设置AB区间循环
RPT	循环	切换循环模式
OPT	选单	弹出选单，对节目进行参数设置